# 携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[1/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

au:biblio/T001/W65T/W63T/W61T/W56T/W64SA/W63SA/W61SA/W54SA/G9/S001/WalkmanPhone,Premier³/W65S/W61S/W54S/SH005/SH004/SH003/SH002/SHY01/SH001/W64SH/W62SH/Mobile Hi-Vision CAM Wooo/H001/W63H/P001/CA004/CA003/CA002/CA001/W63CA/W62CA

## Step1　ナビゲーションの設定　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

**1** ナビ枠の［設定・編集］または［SETUP］スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

**2** ［電話］タブを選択します。

**3** ［Bluetooth 設定］を選択します。

**4** Bluetooth 電話設定の［登録］を選択します。

**5** この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。

## Step2　携帯電話の登録　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

**6** メニュー画面を表示し、［Bluetooth メニュー］を選択します。

※機種により［ツール］または［アクセサリ］、［赤外線/Bluetooth］の中に「Bluetooth」があります。
※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

**7** ［初期登録］を選択します。

**8** ［ハンズフリー機器を登録］を選択します。

**9** ［はい］を選択します。




**10** ナビを探しています。（10～15 秒）

**11** 5 で表示された機器名称［CAR MULTIMEDIA］※を選択します。




※画面に表示されている機器名称を選択ください。

**12** 5 で表示されたパスキー［1212］※を入力します。




※画面に表示されているパスキーを入力ください。

次のページへ

# 携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[2/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

au:biblio/T001/W65T/W63T/W61T/W56T/W64SA/W63SA/W61SA/W54SA/G9/S001/WalkmanPhone,Premier³/W65S/W61S/W54S/SH005/SH004/SH003/SH002/SHY01/SH001/W64SH/W62SH/Mobile Hi-Vision CAM Wooo/H001/W63H/P001/CA004/CA003/CA002/CA001/W63CA/W62CA

## Step1　携帯電話の登録

**13** 以上で登録完了です。

※登録できない場合は Bluetooth をオフにして最初からやり直してください。




**14**

**以上で**
**携帯電話の登録が完了です。**
**ハンズフリー通話が**
**ご利用いただけます。**

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

### ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト（http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/）でご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※G-BOOK 利用中のハンズフリー通話（発着信）ができません。

# 電話帳の転送[1/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

au:biblio/T001/W65T/W63T/W61T/W56T/W64SA/W63SA/W61SA/W54SA/G9/S001/WalkmanPhone,Premier³/W65S/W61S/W54S/SH005/SH004/SH003/SH002/SHY01/SH001/W64SH/W62SH/Mobile Hi-Vision CAM Wooo/H001/W63H/P001/CA004/CA003/CA002/CA001/W63CA/W62CA

**1** ナビ枠の［設定・編集］または［SETUP］スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

**2** ［電話］タブを選択します。

**3** ［電話帳編集］を選択します。




**4** ［電話帳転送］を選択します。

**5** 登録先グループを選択します。




**6** ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。




**7** 携帯画面のアドレス帳画面を表示し、〈サブメニュー〉を選択します。

※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

**8** ［Bluetooth 送信］を選択します。




**9** ［全件送信］を選択します。




**10** 携帯電話の暗証番号を入力します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は〈1234〉です。

**11** ［はい］を選択します。




**12** 1. 携帯電話の登録の 5 で表示された機器名称［CAR MULTIMEDIA］※を選択します。




※画面に表示されていた機器名称を選択ください。

次のページへ

# 電話帳の転送[2/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

au:biblio/T001/W65T/W63T/W61T/W56T/W64SA/W63SA/W61SA/W54SA/G9/S001/WalkmanPhone,Premier³/W65S/W61S/W54S/SH005/SH004/SH003/SH002/SHY01/SH001/W64SH/W62SH/Mobile Hi-Vision CAM Wooo/H001/W63H/P001/CA004/CA003/CA002/CA001/W63CA/W62CA

**13** アドレス帳送信後[アドレス帳を全件送信しました]と表示されます。

**14** 携帯メモリの読み出しが終了されると、登録が完了です。




**15** 以上で
電話帳の転送が
完了です。

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

## ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※G-BOOK 利用中のハンズフリー通話(発着信)ができません。